

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Архитектурный лучевой светодиодный светильник АСС-50-Л предназначен для освещения территорий предприятий, организаций, спортивных и торговых комплексов, складских помещений и производственных помещений, а также освещения фасадов зданий и других объектов городской архитектуры и рекламы, сертифицирован и изготавливается в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003; ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97; ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97; ГОСТ Р 51318.15-99; ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 50460-92; ТУ3461-002-68036570-2013

Сертификат РОСС RU.АГ51.В00921

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные параметры и характеристики:

Номинальное напряжение, В	- 220
Номинальная мощность, Вт	- 50
Ток, мА	- 300
Количество светодиодов, шт	- 48
Производитель светодиодов	- Epistar
Световой поток светильника, Лм	- 5000
Степень Защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ14254	- IP65
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	- I
Срок службы светильников, часов не менее	- 50 000
Угол раскрытия, °	- 15, 30, 45, 60, 90
Климатическое исполнение	- УХЛ1
Диапазон температур для эксплуатации, °С	- от -40 до +40
Вес, кг	- 2,6
Габаритные размеры светильника, мм	- 285x235x120

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светильник	1 шт.
Паспорт изделия (на партию до 50 шт.)	1 шт.
Упаковка	1 шт.

3. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.
- Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.
- Эксплуатация светильников производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- При повреждении защитного стекла и прочих механических повреждениях эксплуатировать прожектор запрещено.
- При эксплуатации необходимо располагать прожектор и электропроводку вдали от химически активной среды

4. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

Монтаж и обслуживание светильников должны производиться квалифицированными специалистами в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим паспортом. Нарушение этого требования влечет прекращение гарантийных обязательств со стороны Производителя.

- Прожектор устанавливается на поверхности на скобу
- Необходимо прочно закрепить скобу прожектора на поверхности при помощи двух шурупов.
- Чтобы изменить угол наклона прожектора необходимо ослабить боковые винты на скобе прожектора, установить необходимый угол наклона.
- Подключить провода в соответствии с указанной полярностью.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильники признаны годными к эксплуатации, сертифицированы на безопасность

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации и хранения, целостности гарантийной пломбы, отсутствии признаков механических повреждений, нарушения правил электропитания устройства изготовитель гарантирует нормальную работу светильников в течение 36 месяцев со дня продажи.
- Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых и иных затрат за доставку изделия) произвести ремонт вышедшего из строя светильника в течение гарантийного срока.

ВНИМАНИЕ: Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях:

- в случае, если потребитель произвел самостоятельно разборку или ремонт изделия;
- отсутствие серийного номера, паспорта;
- отсутствие пломбы (для герметичных изделий с классом защиты не менее IP54)
- при наличии механических повреждений

С условиями гарантии согласен _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата выпуска светильника _____

М.П.

Производитель: ООО "Иллюминекс", 125438, г.Москва, 2-ой Лихачевский переулок, д.7, стр.8, пом.4; тел.: +7 (495) 641-74-83, info@illuminex.ru, www.illuminex.ru

ILLUMINEX

ПАСПОРТ

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ЛУЧЕВОЙ

ACC-50-Л



г.Москва